



Spiro

Ersatzteilliste

- 0100 Sichtfenster
- 0109 Halteklammer für Sichtfenster
- 0155 Magnet für Aschekastenvortür
- 0155 Magnet für Aschekasten
- 0200 Feuerraumtür kompl.
- 0205 Scharnier der Feuerraumtür
- 0207 Schließhaken Feuerraumtür
- 0208 Gegenlager der Feuerraumtürverriegelung (korpusseitig)
- 0210 Welle Feuerraumtürverriegelung
- 0211 Feder/Feuerraumtür
- 0217 Stehrost (Holzfänger)
- 0220 Rüttelrost
- 0222 Gestänge-Rüttelrost
- 0223 Gussmulde
- 0231 Betätigungsknauf für Rüttelrost
- 0256 Justierfuß
- 0261 Distanzschraube mit Kontermutter (zwischen Korpus und Seitenverkleidung)
- 0262 Höhennivellierung
- 0265 Gewindestiftset
- 0305 Griff der Feuerraumtür
- 0350 07 Dichtung Abgasstutzen/Ofenkorpus
- 0350 10 Dichtung Feuerraumtür/Ofenkorpus
- 0350 11 Dichtung Aschekasten/Ofenkorpus
- 0350 12 Dichtung Sichtfenster/Feuerraumtür
- 0350 37 Dichtung Abgasstutzen/Rauchrohr
- 0400 Betätigungsknauf-Primärluft/Sekundärluft
- 0401 Primärluft-Skala
- 0402 Sekundärluft-Skala
- 0403 Primärluft-Automat
- 0404 Sekundärluft-Regler kompl.
- 0405 Gestänge-Primärluft
- 0406 Gestänge-Sekundärluft
- 0408 Sekundärluft-Klappe
- 0500 Aschekasten
- 0502 Bedienwerkzeug "Kalte Hand"
- 0520 Aschekastenvortür
- 0522 Scharnier Aschekastenvortür
- 0680 Verbrennungsluftkasten
- 0705 Frontverkleidung
- 0720 Deckplatte
- 2001 Aufbau DVD
- 2002 Handschuh
- 9420 Seitenverkleidung

Feuerraumauskleidung

Schamotte Vermiculite	
0600 f	0601 f Heizgasumlenkplatte oben
0600 g	0601 g Heizgasumlenkplatte unten
0600 a	0601 a Feuerraumwand links
0600 b	0601 b Feuerraumwand rechts
0600 c	0601 c Feuerraumwand Ecke links
0600 d	0601 d Feuerraumwand Ecke rechts
0600 e	0601 e Feuerraumwand hinten
0605	0606 Feuerraumauskleidung kompl.

