

Radiante 1150 2H

Ersatzteile

- 3 Feuerraumtür kompl.
Sichtfenster
Aufnahmerahmen für Feuerraumtür
(Konterrahmen)
- 4 Dichtung Feuerraumtür/Konterrahme
- 4 Bedienungswerkzeug „Kalte Hand“
- 5 Führungswelle
- 6 Laufbuchse
- 6 Dichtung Feuerraumtür/Ofenkörper
- 7 Stellfuß
- 8 Betätigungseinrichtung Primärluft
- 9 Heizgasumlenkplatte
- 10 Blende
- 11 Haltewinkel Feuerraumwand seitlich (2x)
- 15 Feuerraumwand seitlich (4x)
- 17 Feuerraumboden (6x)
- 18 Primärluftautomat
- 19 Anschlussstutzen-Konvektionsluft (4x)
- 20 Behälter für Asche
- 22 Feuerraumboden, schmal (3x)
- 50 Handschuh

