Radiante 800 WW Ersatzteile

Feuerraumauskleidung





Ersatzteilliste

0100	Sichtfenster der Feuerraumtür
0109	Sichtfensterbefestigung
0200	Feuerraumtür komplett
0211	A1-Feder
0220	Planrost
0256	Stellfuß
0290	Verkleidungsanschlussleiste
0302	Feuerraumtürgriff komplett
0350 02	Dichtung Sichtfenster/Feuerraumtür
0350 31	Dichtung Feuerraumtür/Ofenkorpus
0350 88	Dichtung Wärmetauscher/Ablaufsicherung
0352	Sicherungsclip
0403/0404	Betätigungseinrichtung
0471	Wärmetauscher der thermischen Ablaufsicherung
0500	Aschekasten
0502	Bedienungswerkzeug „Kalte Hand“
0600 a	Feuerraumboden vorne
0600 b	Feuerraumboden links
0600 c	Feuerraumboden rechts
0600 d	Feuerraumwand seitlich links
0600 f	Feuerraumwand hinten rechts
0600 g	Feuerraumwand hinten links
0600 d	Feuerraumwand seitlich rechts
0612	Halterung für Feuerraumwand
0660	Heizgasumlenkplatte
2002	Handschuh
3270	Warmwasseraufsatz

Bedienungs-
werkzeug
"Kalte Hand"

0502

Handschuh

2002

Einsetzen der Heizgasumlenkplatte





Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 10_2016FF