





**Hark 17FHGT ECOplus**  
Ersatzteile



# Hark 17FHGT ECOplus Ersatzteile

- 0100 Sichtfenster
- 0109 Halblech für Sichtfenster (Scheibeninnenrahmen)
- 0155 Magnet für Aschekastenvortür
- 0200 Feuerraumtür kompl.
- 0205 Scharnier oben der Feuerraumtür
- 0205 Scharnier unten der Feuerraumtür
- 0207 Schließblech der Feuerraumtür
- 0208 Gegenlager der Feuerraumtür
- 0211 Feder der Feuerraumtür
- 0217 Stehrost (Holzfänger)
- 0218 Konvektionsluftgitter, u-förmig
- 0220 Rüttelrost
- 0222 Gestänge Rüttelrostbetätigung
- 0223 Gussmulde
- 0231 Bedienknopf
- 0235 Konvektionsluftgitter, rund (Teerost)
- 0260 Kachel-/Stein-Halteschiene (mitte)
- 0260 Kachel-/Stein-Abstandsleiste hinten links/rechts
- 0262 r Höhennivellierung rechts für Seitenkachel-/stein
- 0262 l Höhennivellierung links für Seitenkachel-/stein
- 0263 Halteprofil (kurz) für Seitenverkleidung
- 0306 Griff der Feuerraumtür
- 0350 05 Dichtband Aschekastensklappe (innen)
- 0350 05 Dichtung Feuerraumtür/Ofenkorpus
- 0350 06 Dichtung Verbrennungsluftanschlusstutzen
- 0350 06 Dichtung Deckel/Verbrennungsluftkasten
- 0350 07 Dichtung Abgasstutzen/Ofenkorpus
- 0350 11 Dichtung Sichtfenster/Feuerraumtür
- 0350 37 Dichtung Abgasstutzen/Rauchrohr
- 0400 Betätigungsknopf-Primärluft/Sekundärluft
- 0401 Primärluft-Skala
- 0402 Sekundärluft-Skala
- 0403 Primärluft-Automat
- 0404 Sekundärlufteinstelleinrichtung
- 0410 Anheizeinrichtung
- 0415 Bedienknopf f. Anheizeinrichtung
- 0500 Aschekasten
- 0502 Bedienungswerkzeug „Kalte Hand“
- 0510 Aschekastensklappe (innen) kompl.
- 0511 Drehgriff Aschekastensklappe (innen)
- 0515 Abstrahlblech der Aschekastensklappe
- 0520 Aschekastenvortür (außen)
- 0522 Scharnierleiste Aschekastenvortür (außen)
- 0600 a Feuerraumwand links
- 0600 b Feuerraumwand rechts
- 0600 c Feuerraumwand mitte unten
- 0600 d Feuerraumwand mitte oben
- 0600 g Feuerraumwand Ecke rechts
- 0600 i Feuerraumwand Ecke links
- 0600 k Heizgasumlenkplatte mitte
- 0600 n Heizgasumlenkplatte oben
- 0600 sq Filter-Satz
- 0611 Befestigungsteller
- 0620 Tertiärluftkanal
- 0670 Abgasstutzen (Rauchgasstutzen)
- 0675 Blinddeckel
- 0678 Deckel für Verbrennungsluftkasten
- 0681 Verbrennungsluftanschlusstutzen
- 0685 Abstrahlblech
- 2002 Handschuh
- 9001 Kachelpaket kompl.
- 9011 Deckkachel (Obersims) links
- 9012 Deckkachel (Obersims) rechts
- 9020 Seitenkachel (links/rechts)
- 9031 Warmhaltefachkachel links
- 9032 Warmhaltefachkachel rechts
- 9101 Granitpaket kompl.
- 9111 Deckgranit (Obersims) links
- 9112 Deckgranit (Obersims) rechts
- 9120 Seitengranit (links/rechts)
- 9131 Warmhaltefach-Granit links
- 9132 Warmhaltefach-Granit rechts
- 9201 Specksteinpaket kompl.
- 9211 Deckspeckstein (Obersims) links
- 9212 Deckspeckstein (Obersims) rechts
- 9220 Seitenspeckstein (links/rechts)
- 9231 Warmhaltefach-Speckstein links
- 9232 Warmhaltefach-Speckstein rechts

## Feuerraumaufbau ECOplus

