



Hark 78 ECOplus

Einzelteile



Feuerraumauskleidung



Einzelteilliste Hark 78 ECOplus

| | | | |
|---------|---|---------|---|
| 0100 | Sichtfenster der Feuerraumtür | 0502 | Bedienwerkzeug "Kalte Hand" |
| 0109 | Halteklammer für Sichtfenster | 0520 | Aschekastenvortür kompl. (außen) |
| 0155 | Magnet für Aschekastenvortür | 0522 | Scharnier der Aschekastenvortür (außen) |
| 0155 | Magnet für Aschekasten | 0600 a | Feuerraumwand links |
| 0200 | Feuerraumtür kompl. | 0600 a | Feuerraumwand rechts |
| 0205 | Scharnier Feuerraumtür | 0600 h | Feuerraumwand mitte unten |
| 0207 | Schließhaken Feuerraumtür | 0600 f | Feuerraumwand mitte oben |
| 0208 | Gegenlager für Feuerraumtür (korpuseitig) | 0600 es | Filter links/rechts |
| 0210 | Welle Feuerraumtürverriegelung | 0600 g | Feuerraumwand Ecke links |
| 0211 | Feder der Feuerraumtür | 0600 i | Feuerraumwand Ecke rechts |
| 0217 | Stehrost (Holzfänger) | 0605 | Feuerraumauskleidung kompl. |
| 0220 | Rüttelrost | 0611 | Halteprofil der Filter |
| 0222 | Gestänge für Rüttelrost | 0612 | Haltewinkel der Feuerraumwände |
| 0223 | Gussmulde | 0620 | Tertiärluftkanal |
| 0231 | Betätigungsknauf | 0670 | Abgasstutzen (Rauchrohrstutzen) |
| 0232 | Betätigungseinrichtung für Rüttelrost | 0681 | Verbrennungsluftstutzen mit Absperrklappe |
| 0256 | Stellfuß | 0682 | Gestänge mit Umlenkhebel |
| 0260 | Halteschiene der Seitenverkleidung | 0685 | Abstrahlblech |
| 0261 | Abstandshalter für Seitennatursteine | 0705 | Frontblende |
| 0261 | Abstandshalter für Seitenkacheln | 2001 | Aufbau DVD |
| 0262 | Höhennivellierung | 2002 | Handschuh |
| 0263 | Halteprofil der Seitenverkleidung | 2003 | Handfeger |
| 0265 | Gewindestifte-Set | 9001 | Kachelpaket kompl. |
| 0305 | Griff der Feuerraumtür | 9011 | Deckkachel (Obersims) links |
| 0350 11 | Dichtung Aschekasten/Ofenkopus | 9012 | Deckkachel (Obersims) rechts |
| 0350 10 | Dichtung Feuerraumtür/Ofenkopus | 9020 | Seitenkachel (links/rechts) |
| 0350 07 | Dichtung Abgasstutzen/Ofenkopus | 9201 | Specksteinpaket kompl. |
| 0350 12 | Dichtung Sichtfenster/Feuerraumtür | 9211 | Deckspeckstein (Obersims) links |
| 0350 37 | Dichtung Abgasstutzen/Rauchrohr | 9212 | Deckspeckstein (Obersims) rechts |
| 0400 | Betätigungsknauf-Primärluft/Sekundärluft | 9220 | Seitenspeckstein (links/rechts) |
| 0401 | Primärluft-Skala | 9420 | Metallseitenverkleidung |
| 0402 | Sekundärluft-Skala | | |
| 0403 | Primärluft-Automat | | |
| 0405 | Gestänge-Primärluft | | |
| 0406 | Gestänge-Sekundärluft | | |
| 0408 | Sekundärluft-Klappe | | |
| 0410 | Anheizeinrichtung | | |
| 0418 | Feder für Anheizeinrichtung | | |
| 0425 | Anheizautomat | | |
| 0500 | Aschekasten | | |

